Электричество и магнетизм

Семестр 2


ЛЕКЦИЯ № 10

Электрические колебания

- 1. Колебательный контур. Квазистационарные токи.
- 2. Собственные электрические колебания.
 - а) Собственные незатухающие колебания.
 - б) Собственные затухающие колебания.
- 3. Вынужденные электрические колебания. Резонанс. Резонансные кривые.

Колебательный контур

Колебания электрических величин — заряда, напряжения, тока — можно наблюдать в цепи, состоящей из последовательно соединённых сопротивления (R), ёмкости (C) и катушки индуктивности (L). Для возбуждения и поддержания электромагнитных колебаний используется колебательный контур.



Колебательный контур — это электрическая цепь, состоящая из последовательно включенных резистора сопротивлением \boldsymbol{R} катушки индуктивностью \boldsymbol{L} , и конденсатора емкостью \boldsymbol{C} .

Колебания, происходящие только за счёт внутренних энергетических ресурсов системы, называются собственными. Первоначально энергия была сообщена конденсатору и локализована в электростатическом поле. При замыкании конденсатора на катушку, в цепи появляется разрядный ток, а в катушке — магнитное поле. Э.д.с. самоиндукции катушки будет препятствовать мгновенной разрядке конденсатора. Через четверть периода конденсатор полностью разрядится, но ток будет продолжать течь, поддерживаемый электродвижущей силой самоиндукции. К моменту $\frac{1}{2}$ эта э.д.с. перезарядит конденсатор. Ток в контуре и магнитное поле уменьшатся до нуля, заряд на обкладках конденсатора достигнет максимального значения. Эти колебания электрических величин в контуре будут происходить неограниченно долго, если сопротивление контура R = 0. Такой процесс называют собственные незатухающие колебания.



Собственные незатухающие колебания

Такие колебания возникают в электромагнитном колебательном контуре, если его сопротивление R равно нулю.


Сначала зарядим конденсатор C и замкнём его на катушку индуктивности L. Начнётся разряд конденсатора. Запишем уравнение II правило Кирхгофа, которое справедливо, строго говоря, для постоянного тока. Но в колебательных системах ток меняется во времени. Однако, и в этом случае можно воспользоваться этим законом для мгновенного значения тока, если скорость изменения тока Такие высока. СЛИШКОМ токи квазистационарными («квази» (лат.) — как будто, почти), т.е. почти постоянные или медленно меняющиеся.

II правило Кирхгофа будет иметь вид:

$$-U_{\it C}=arepsilon_{\it camound}$$

Здесь
$$U_C = \frac{q}{C}$$
 - напряжение на конденсаторе,

$$\mathcal{E}_{camouho} = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{d^2q}{dt^2} = -L \frac{d}{q}$$
 - э.д.с. самоиндукции



$$I = -\frac{dq}{dt} = -\frac{\bullet}{q}$$
 - ток в контуре.

II правило Кирхгофа теперь будет:

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0$$

Учитывая последние соотношения, перепишем II правило Кирхгофа в виде (поделив на \boldsymbol{L}) :

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$$

Обозначив
$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$
 и $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ - частота собственных

незатухающих колебаний гармонического осциллятора.

Получим линейное дифференциальное уравнение второго порядка — *дифференциальное уравнение* собственных незатухающих электрических колебаний:

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

Решением этого уравнения является следующая гармоническая функция: $q = Acos(\omega_0 t + \varphi)$

Постоянные A и ϕ в решении определяются из начальных условий колебательного процесса. Пусть в момент запуска часов (t=0) $q(0)=q_0$, а ток в цепи отсутствует I(0)=0. Это означает, что $q(0)=A\cos\phi=q_0$ и $I=-\frac{dq}{dt}=A\omega_0\sin\phi=0$


Из последнего выражения заключаем, что $\varphi = 0$, а из предпоследнего, что $A = q_0$. Окончательно закон изменения заряда конденсатора во времени принимает следующий вид: $q = q_0 \cos(\omega_0 t)$. А ток в цепи при этом меняется:

$$I = -\frac{dq}{dt} = q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) = I_0 \cos(\omega_0 t - \frac{\pi}{2})$$

Колебания тока в цепи и заряда конденсатора происходят с одинаковой частотой ω_0 , но колебания силы тока отстают по фазе на $\pi/2$.


В последнем выражении $I_0 = q_0 \omega_0$ — амплитудное значение силы тока.

Графики зависимостей q = q(t) и I = I(t) приведены на рисунке:



Свободные затухающие электрические колебания

Всякий реальный контур обладает активным сопротивлением R. Энергия, запасенная в контуре, постепенно расходуется в этом сопротивлении на нагревание, вследствие чего колебания затухают.



По второму правилу Кирхгофа:
$$IR + \frac{q}{c} = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 q}{\mathrm{d}t^2} + 2\beta \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 q = 0$$

Уравнение свободных $\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$ уравнение свооодных затухающих колебаний в контуре R,L и C

решение этого уравнения имеет вид:


$$q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi),$$

$$\beta = R/2L$$
, - коэффициент затухания


$$\omega_0 = rac{1}{\sqrt{LC}}$$
 - собственная частота контура

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-eta^2}$$
 или $\omega=\sqrt{\dfrac{1}{LC}-\dfrac{R^2}{4L^2}}$ Настота затухающих колебаний

•Вид затухающих колебаний заряда q и тока I:



Колебаниям q соответствует x — смещение маятника из положения равновесия, силе тока I — скорость v.



$$\frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}$$

Декремент затухания

$$\chi = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

Логарифмический декремент затухания

Коэффициент затухания:
$$\beta = \frac{R}{2L}$$

Период затухающих колебаний: $T = \frac{2\pi}{3}$;

Тогда
$$\chi=eta T=rac{\pi R}{L\omega}$$

Логарифмический декремент затухания

R, L, ω — определяются параметрами контура, следовательно, и χ является характеристикой контура. Если затухание невелико (слабозатухающие колебания):

$$eta^2 << \omega_0^2$$
 или чаще $eta << \omega_0$

$$\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad \chi = \pi R$$

${\mathcal L}$ обротность колебательного контура ${\mathcal Q}$

определяется как величина обратно

пропорциональная χ (чем меньше

затухание, тем выше добротность)

$$Q = \frac{\pi}{\chi}$$

$$\tau = \frac{1}{\beta}$$

Время затухания – время за которое амплитуда колебаний уменьшается в **е** раз

$$N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T}$$

Число колебаний совершаемых за время затухания

$$\chi = \frac{1}{N_e}$$
 to $Q = \pi N_e$

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$$

W — энергия контура в данный момент, ΔW — убыль энергии за один период, следующий за этим моментом

При
$$\beta^2 \geq \omega_0^2$$
, т.е. при $R^2/4L^2 \geq 1/LC$ ($T \rightarrow \infty$): Колебаний не будет $q \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$

Сопротивление контура, при котором колебательный $\beta = \omega_0$ процесс переходит в апериодический, называется критическим

$$\frac{R_k^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$$


сопротивлением:

$$R_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Критическое сопротивление

Вынужденные электрические колебания

К контуру, изображенному на рис. подадим переменное напряжение $U\colon \ U=U_m\cos\omega t$



уравнение вынужденных электрических колебаний

(совпадает с вынужденными механическими колебаниями)

Это уравнение совпадает с дифференциальным уравнением механических колебаний.

Решение уравнения при больших *t*:

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Здесь амплитуда колебаний заряда и фаза φ :

$$q_{m} = U_{m} / \omega \sqrt{R^{2} + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^{2}} = U_{m} / \omega \sqrt{R^{2} + (R_{L} - R_{C})^{2}}$$

$$q_{max} = \frac{U_{max} / L}{\sqrt{\left(\omega_{o}^{2} - \omega^{2}\right)^{2} + 4\beta^{2}\omega^{2}}} \qquad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{2\beta\omega}{\omega_{0}^{2} - \omega^{2}}$$

Величина:

а величина:


$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$
 называется полным сопротивлением цепи (импеданс)

$$X=R_L-R_C=\omega L-rac{1}{\omega C}$$
 -реактивным сопротивлением.

R — активное сопротивление отвечает за потерю мощности в цепи.

X — реактивное сопротивление, определяет величину энергии пульсирующей в цепи с частотой 2ω .

Резонанс напряжений (последовательный резонанс).



$$\omega_{\text{pe}_3} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

При последовательном соединении R, L, C, при


$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

- наблюдается *резонанс*.

При этом угол сдвига фаз между током и напряжением обращается в нуль ($\phi = 0$) и

$$Z = R$$

Тогда $U = U_R$, а U_C и U_L одинаковы по амплитуде и противоположны по фазе. Такой вид резонанса называется резонансом напряжения или последовательным резонансом.



Резонансные кривые

$$U_{Lpes} = U_{Cpes} = \sqrt{\frac{L}{C}}I_{m} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}U_{m} = QU_{m}$$


Таким образом, *при последовательном резонансе*, на ёмкости можно получить напряжение с амплитудой QU>>U в узком диапазоне частот.

Этот эффект широко используется в различных усилительных устройствах.

Наибольший интерес представляет момент резонанса, когда частота вынуждающего сигнала равна частоте ω_0 . Тогда амплитуда тока достигает своего максимума, а разность фаз между током и приложенным напряжением равна $\varphi = \pi/2$. Контур в этом случае выступает как чисто активное сопротивление. Этот важный частный случай вынужденных колебаний называется *резонансом*


напряжений.

Анализ зависимости фазового сдвига ф от частоты приводит к выводу, который графически представлен на рисунке.



Резонанс токов (параллельный резонанс).

В цепях переменного тока содержащих параллельно включенные ёмкость и индуктивность наблюдается другой тип резонанса:



$$I_{1} = I_{m1} \cos(\omega t - \varphi_{1})$$

$$I_{2} = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_{2})$$

$$\omega \to \omega_{\text{pe}_{3}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\varphi_{1} - \varphi_{2} = \pi$$

$$I_{m} \to 0$$

$$I_{mL} \to \infty$$

При
$$R = 0, L = 0$$
:

$$I_1 = I_{m1}\cos(\omega t - \varphi_1)$$

$$I_{m1} = \frac{U_m}{1/\omega C}, \quad tg \ \varphi_1 = -\infty \quad m.\kappa. \ \varphi_1 = (2n + 3/2)\pi,$$

$$\varepsilon \partial e \ n = 1, 2, 3 \dots$$

Аналогично, при R = 0, $C = \infty$: $I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2)$

$$I_{m2} = U/\omega L$$
 $tg \ \varphi_2 = +\infty$, $m.e.$ $\varphi_2 = (2n + 1/2) \pi$ $\varepsilon \partial e \ n = 1,2,3....$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$$


Из сравнения двух последних уравнений вытекает, что разность фаз в ветвях цепи противоположны по фазе

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$$

т.е. токи

$$I_m=\left|I_{m1}-I_{m2}
ight|=U_m\left|\omega C-rac{1}{\omega L}
ight|$$
 Если $\omega=\omega_{
m pes}=rac{1}{\sqrt{LC}}$, so $I_{m1}=I_{m2}$ и $I_m o 0$

Ёмкость конденсатора можно подобрать так, что в результате резонанса ток в подводящих цепях резко уменьшается, зато ток через индуктивность возрастёт.



Явление уменьшения амплитуды тока во внешней цепи и резкого увеличения тока в катушке индуктивности, при приближении частоты приложенного напряжения ю к ю_{рез} называется резонансом токов, или параллельным резонансом.

(Используется в резонансных усилителях, приемниках, а также в индукционных печах для разогрева металла).

Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы приводит к тому, что при некоторой определенной для системы частоте амплитуда колебаний достигает максимального значения. Колебательная система оказывается наиболее отзывчивой на действие вынуждающей силы именно на этой частоте.

Это явление называется *резонансом*, а соответствующая частота – *резонансной частой*.

Явление резонанса часто оказывается полезным, особенно в акустике, радиотехнике. Вместе с тем, это явление необходимо учитывать. Например, собственная частота вибраций корпуса корабля или крыльев самолета должны сильно отличаться от частоты колебаний, которые могут возбуждаться вращением гребного винта или пропеллера. В противном случае могут возникнуть опасные вибрации.

